


SOLARROLLO Motor Endlageneinstellung



Lieferbar sind 1- und 15-Kanal Handsender, bei Verwendung des 15-Kanal Handsenders vor der Endlageneinstellung den Kanal wählen.

Verbindung zwischen Handsender und Motor herstellen:

- Bitte prüfen Sie, ob der Motor voll aufgeladen ist.
- Bitte drücken Sie den Einstellknopf am Motor für 2 Sekunden.
- Drücken Sie (innerhalb von 4 Sekunden) auf dem Handsender rückseitig, unter der Abdeckung die Taste P2 2 x und anschließend die Taste auf oder ab.
- Nun ist der Handsender auf den Motor eingelernt. Der Motor lässt sich nun bedienen.

Endlageneinstellung

- Bitte drücken Sie den Einstellknopf am Motor für 5 Sekunden.
- Drücken Sie P2 + auf + P2, nun ist der Motor für die Endlageneinstellung bereit
- Nun das Rollo bis zur oberen Endlage hochfahren und stoppen. Die Stopp Taste gedrückt halten, bis sich der Motor kurz bewegt. Die obere Endlage ist gespeichert.
- Dann das Rollo bis zur unteren Endlage runterlaufen lassen und stoppen, Die Stopp Taste gedrückt halten, bis sich der Motor kurz bewegt.
- Die Endlagen sind nun gespeichert.

Mehrere Rollos auf einen Handsender einlernen:

- Drücken Sie den Einstellknopf am Motor für 2 Sekunden. Der Motor bewegt sich kurz als Bestätigung. Nun ist der Motor für die Programmierung bereit.
- Drücken Sie auf dem Handsender P2+P2+auf
- Der 2. Motor läuft auf der gleichen Frequenz und ist bereit, dann mit der Endlageneinstellung fortfahren

Sollte der Motor in die falsche Richtung laufen, bitte folgendermaßen umpolen:

- Bitte drücken Sie den Einstellknopf am Motor für 5 Sekunden bis er sich kurz bewegt.

Speicher des Motors löschen:

- Drücken Sie P2 + ab + P2

Speicher der Fernbedienung löschen:

- Drücken Sie P2 + Stopp + P2