



MONTAGEANLEITUNG

(Nicht für runde Glasleisten geeignet!)

ROLLO




Abb. 1

KASSETTEN

Kassette zur Schraubmontage




Abb. 2

Kassette mit Klebleiste




Abb. 3

LIEFERUMFANG




Abb. 4

BENÖTIGTE WERKZEUGE

(Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten)



Abb. 5

POSITIONIERUNG ROLLO




Abb. 6

Abb. 6:

Abstände der erforderlichen Montagebohrungen vom Rollo abmessen und auf den gewünschten Montageort übertragen. Bohrungspositionen bestimmen und je nach Untergrund Montagebohrungen erstellen. Gegebenenfalls Ort für Klebeband anzeichnen. **Bitte die Ausrichtung des Rollos mit der Wasserwaage durchführen!** Bitte beachten Sie vor der ersten Bedienung, dass die Kassette absolut waagrecht montiert ist!

SCHRAUBMONTAGE (nur Standardkassette)




Abb. 7




Abb. 8

Abb. 7, 8: Verschrauben Sie die Kassette auf der Glasleiste.




Abb. 9




Abb. 10

SCHRAUBMONTAGE (nur Standardkassette)

Abb. 9, 10: Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband an der Klebeblende und drücken diese unter die Kassette auf die Glasleiste.




Abb. 11

Abb. 11: Schieben Sie die Endkappen auf die montierte Kassette.

KLEBEMONTAGE (Kass. mit Klebleiste)




Abb. 12

Abb. 12: Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebeblende wie Abb. 9. Drücken Sie die Klebeblende mit der Ausstattung nach oben zeigend unter die Kassette auf die Glasleiste.

Pflegehinweise:

Bei leichten Verschmutzungen, die Kunststoffteile des Rollos mit einem feuchten Tuch reinigen.