



Montageanleitung und Einstellung

Kassettenmarkise JUMBO

Aufbau der Markise




Werkzeuge zur Installation




Abmessung und Installation


- 1** Die Anzahl der Abstände zwischen den Markierungen hängt von der Breite der Markise und der Anzahl der Arme ab




- 2a** Bei Wandmontage montieren Sie die Wandhaterungen in der gewünschten Höhe mit der zuvor gemessene Entfernungen.




- 2b** befestigen Sie diese dann mit den mitgelieferten M10-Schraubschlüssel an den Wandhaltern.



- 3** Hängen Sie die Kassette an die hinteren Haken an den Halterungen und schrauben Sie die Sicherheitsschraube in die unteren Teile der Klammer.




- 4** Öffnen Sie das Frontleiste und passen Sie die Seitenleisten manuell an die Kanten des Markisentuchs und an die an. Es ist geklebt (es sei denn, der Stoff ist geschweißt).



Einstellen des Neigungswinkels der Markise

- 5** Bevor die Markise benutzt wird, muss der Neigungswinkel eingestellt werden. (Siehe Seite 4 - 6).




Der Neigungswinkel der Markise kann im Bereich von 5 bis 33 Grad sein.


Achten Sie auf die Position der Frontleiste, wenn die Markise vollständig ausgefahren ist.

Zu tief eingestellte Markierungen können ein Risiko darstellen.


6 Öffnen Sie die Markise mit einer Fernbedienung oder mit einem Wandschalter.



7 Drehen Sie die Sicherungsschraube an jedem der Arme mit dem Inbus-Schlüssel 4.




8 Absenken der Arme




9 Gelenkarme heben

Die Frontleiste manuell anheben, indem Sie den Inbus-Schlüssel, entgegen des Uhrzeigersinns drehen.


Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Arm.




- 10** Nachdem Sie den gewünschten Neigungswinkel der Markise eingestellt haben, überprüfen Sie die Nivellierung der Frontleiste. Wenn nötig, verbessern Sie die Nivellierung, indem Sie die Punkte 8 und 9 wiederholen.



- 11** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben an jedem Arm fest.



- 12** Nach dem Schließen der Markise überprüfen Sie die Ausrichtung der Frontleiste. Diese muss eng und gleichmäßig schließen.



- 13** Um den Verschluss der Frontleiste zu befestigen, verwenden Sie Befestigungsschrauben wie auf der Zeichnung abgebildet, sichtbar sind diese von der Innenseite der Frontleiste (verfahen Sie so an jedem Arm).

