



AUSTAUSCH TUCH BEI GELENKARMMARKISEN BX260-BX270

Erforderliches Werkzeug:

- Akkuschauber oder Schraubenzieher
- Inbusschlüssel
- Tücher
- Leiter
- Stück Pappe oder Tuch (Länge des auszutauschenden Tuchs)
- Reinigungsprodukt



1. Gelenkarmmarkise etwas (10 bis 20 cm) ausfahren, um Arme zu blockieren (mit Tüchern). Diese so weit wie möglich auf die Arme schieben.



2. Seitenabdeckungen abmontieren (Schrauben entfernen).



3. Schraube der oberen Abdeckung von Seitenplatte entfernen.




4. Obere Abdeckung abnehmen.





5. Seitenplatten von der Fallstange abmontieren.



6. Torpedo-Klemme aus dem Tuchsaum entfernen.



7. Endpunkte der Fallstange in ausfahrende Richtung schieben, damit sich das Clip-on-Profil auf der Welle abnehmen lässt. Anm. Bei RTS oder IO: Nach dem Öffnen nicht vergessen, neue Position am Motor zu bestätigen. Das Tuch kann jetzt eventuell aufgerollt und zwischen Kasten und Fallstange gelegt werden.




8. Das Tuch aus der Fallstange schieben.





9. Dicken Keder des neuen Tuchs anpassen (= Länge - Torpedo-Klemmen) Achten Sie darauf, dass beim neuen Tuch die Schlaufe bzw. der Saum mit Keder im Durchmesser 6 mm außen sitzt.
10. Fallstange reinigen und das neue Tuch mit dem dicken Keder in die Fallstange schieben.
11. Tuchkeder (schmal) auf die Länge des Tuchs kürzen.
12. Das Tuch abrollen (über die Fallstange hängen lassen) und entlang der Vorderseite der Welle in die Nut der Welle stecken und mit dem Clip-on-Profil befestigen.



13. Das Tuch auf der Welle verteilen, indem das Tuch bündig mit dem Motor gelegt oder bis zur Seitenplatte abgemessen wird.



14. Das Tuch langsam zurück auf die Welle laufen lassen und kontrollieren, ob die Arme übereinander liegen. Dies so lange, bis auf den Tüchern keine Spannung mehr ist und sie entfernt werden können. Tücher von den Armen entfernen (siehe Punkt 1).



15. Gelenkarmmarkise komplett einfahren und falls erforderlich den Endpunkt neu justieren.
16. Markise wieder komplett öffnen bis sich das Tuch entspannt und Torpedo-Klemmen wieder einsetzen (siehe Punkt 6).
17. Endpunkt des Ausfalls definitiv festlegen.
18. Obere Abdeckungen, Schrauben in Seitenplatten, Seitenplatten der Fallstange und Seitenabdeckungen wieder montieren (siehe Punkte 5, 4, 3 und 2).

Ende der Überarbeitung.

HAROL®



www.harol.com